



### Przejście przez membranę dachową



- Dokładnie dopasować krawędzie membrany do kształtu oklejanego elementu
- **Uwaga: Rozpocząć przyklejanie taśmy od najniższego punktu!** Zapewnia to jeszcze lepszą ochronę przed wnikaniem wody



- Przyklejać kawałki taśmy Wigluv jedną połową do rury, a drugą do membrany; mocno dociskając
- Kolejne kawałki taśmy Wigluv powinny zachodzić na siebie



### Efekt końcowy:

- Uszczelnienie zachodzącymi na siebie kawałkami taśmy Wigluv 60 chroni konstrukcję przed przenikaniem powietrza
- Woda odpływa, nie przenikając do konstrukcji



Wigluv® 60

S. 130